

Let op : Alleen voor specialisten !

Zelf RIC programmeren, uitlezen of wijzigen



- 1 Toets voor bladeren door menu en bladeren in het berichten geheugen.
- 2 Toets voor bevestigen van instellingen.
- 3 Toets voor lezen berichten en menu verlaten.

- Ø Houd toets 1 en 2 ingedrukt en plaats een volle batterij.
- Ø Houd de toetsen ingedrukt tot het piepen stopt.
- Ø In de display verschijnt **PASS- 00000** Het eerste cijfer van het password knippert.
- Ø Verander het password in 80000 door enkele malen toets 1 in te drukken. In de display verschijnt **PASS- 80000**.
- Ø Druk enkele malen op toets 2 totdat de RIC in de display verschijnt **A ON 1234567**
Voorbeeld RIC A is actief = 1234567.
- Ø Druk enkele malen op toets 2 totdat het eerste cijfer van de RIC knippert. Met toets 1 kunt u het cijfer veranderen. Met toets 2 gaat u naar het volgende cijfer. Herhaal dit totdat in de display de gewenste RIC verschijnt.
- Ø Druk enkele malen op toets 2 totdat in de display letter A weer knippert.
- Ø Druk enkele malen op toets 1 totdat **RECORD** in de display verschijnt.
- Ø Druk vervolgens drie maal kort toets 2 in. In de display verschijnt **RECORDING**.

De gegevens worden opgeslagen. De RIC is gewijzigd.

Verander de overige instellingen NIET!!

Overige instellingen:

B – 1234567

C – 1234567

D – 1234567

FrE 172450

BAUd 1200

FOrMAT POS