



Inhoud

	pag.
Introductie	3
Beschrijving Semadigit 610	4
Gebruiksklaar maken	6
De batterij	9
In- en uitschakelen	12
Instellen klok	13
Ontvangst-indicator	16
Stille stand	17
Het verzenden van een bericht	18
De ontvangst van een bericht	24
Berichten uitlezen	27
Het geheugen	30
Groepsoproep	31
Het display	34

Introductie

De Semadigit 610 is een semafoon die geschikt is voor het ontvangen van numerieke en tone only berichten.

De ontvangst van berichten wordt kenbaar gemaakt door een toon- en lichtsignaal.

Berichten worden weergegeven door middel van een display dat automatisch wordt verlicht als het toestel wordt bediend.

Elk bericht wordt, tezamen met het tijdstip van ontvangst, in een geheugen opgeslagen, zodat deze op elk gewenst moment kan worden uitgelezen.

Beschrijving Semadigit 610

Zie tekeningen op het uitklapblad achterin.

- 1 Display: zie pagina 34.
- 2 Lamp: knippert in hetzelfde ritme als het toonsignaal.
- 3 Luidspreker: verzorgt de toonsignalen.
- 4 Schakelaar, drie standen:
 - off : uitgeschakeld,
 - o : ingeschakeld, stille stand,
 - oo : ingeschakeld, toonsignaal actief.
- 5 Druktoets voor het uitschakelen van toonsignalen en het uitlezen van berichten.

4

Gebruiksklaar maken

De cijfers in de zwarte balletjes verwijzen naar de tekeningen op de uitklappagina achterin deze gebruiksaanwijzing.

Aanbrengen batterij

Nadat u uw Semadigit 610 hebt uitgepakt, kunt u eerst de batterij in het daarvoor bestemde compartiment aanbrengen.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

- Schuif de vergrendeling 10 van het batterijdeksel 9 terug.
- Druk met de duim op de stippen op het batterijdeksel in de richting van de pijl.

6

- 6 Clip: handige bevestiging van de Semadigit 610 aan uw kleding of aktentas.
- 7 Bevestigingssoog: voor bevestiging van een snoer of ketting.
- 8 Batterijcompartiment: ruimte voor een batterij.
- 9 Batterijdeksel: voor afsluiting van het batterijcompartiment.
- 10 Vergrendeling voorkomt opengaan van het batterijcompartiment.

5

- Nu kunt u het batterijdeksel verwijderen.
- Plaats de batterij zoals is aangegeven in het batterijcompartiment 8.
- Schuif het batterijdeksel weer terug en gebruik de vergrendeling om ongewenst openen van het batterijcompartiment te voorkomen.

Uw Semadigit 610 is nu gereed voor gebruik.


7

Verwijderen/aanbrengen clip

De clip verwijderen/aanbrengen gaat als volgt:

- Verwijder het batterijdeksel ⑨.
- Verwijder de schroef onder het batterijdeksel.
- Verwijder/plaats de clip ⑩.
- Breng de schroef weer aan en draai deze goed vast.
- Breng het batterijdeksel weer aan en vergrendel het.

8



Vervang de batterij hierna zo snel mogelijk, omdat de kans bestaat dat de Semadigit 610 geen berichten meer kan ontvangen als gevolg van een uitgeputte batterij.

Zolang de batterij niet is vervangen, is het symbool  zichtbaar, tijdens het "displayen" van andere informatie, om u eraan te herinneren dat u de batterij moet vervangen.

U kunt de batterij sparen door:

- De signalering na de ontvangst van een bericht zo snel mogelijk af te breken.

10

De batterij

Semadigit 610 werkt op een batterij van het type AAA. Wij raden u aan een alkaline-batterij te gebruiken.

Als de batterij bijna leeg is, worden iedere twee seconden twee korte toon- en lichtsignalen gegeven.

Onderbreek dit batterij-alarmp door op een toets te drukken.

Hierna verschijnt **LO BATT** in het display alsmede het symbool . Na 20 seconden of na het indrukken van een toets wordt het display gewist.

Als de Semadigit 610 in stille stand is geschakeld op het moment dat het batterij alarm optreedt, wordt het toonsignaal met lager volume gegeven.

9

- De Semadigit 610 uit te schakelen als u hem niet gebruikt.

Een alkaline batterij zal het toestel ongeveer 3 maanden van stroom kunnen voorzien. Hierbij is uitgegaan van gemiddeld gebruik (per dag 10 uur ingeschakeld en 3 berichten ontvangen).

Opmerking:

Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden omdat deze batterijen veelal een lagere spanning afgeven dan gewone batterijen. Hierdoor bestaat de kans dat de indicatie dat de batterij bijna leeg is continu wordt gegeven.

11

In- en uitschakelen

Door de schakelaar van stand OFF naar stand "OO" te schuiven, schakelt u de Semadigit 610 in. Bij het inschakelen worden vier korte toon- en lichtsignalen gegeven en verschijnen, gedurende enkele seconden, alle symbolen in het display. Deze signaleringen kunt u afbreken door op de toets te drukken. De Semadigit 610 is nu gereed is voor het ontvangen van berichten.

Uitschakelen vindt plaats door de schakelaar terug te schuiven naar stand OFF. In deze stand kan de Semadigit 610 geen berichten ontvangen.

12

Instellen klok

De klok verschijnt in het display door eenmaal op de toets te drukken. Voor het instellen van de klok moet, meteen na het inschakelen, de toets ten minste twee seconden worden ingedrukt. De uur-instelling zal dan knipperen. U kunt nu de uur-instelling wijzigen door telkens kortstondig op de toets te drukken.

Let op:

De Semadigit 610 is uitgerust met een 24-uurs klok; 3 uur 's middags is dus 15.00 uur.

13

Als u gereed bent met het instellen van de uren, houdt dan de toets gedurende ten minste twee seconden ingedrukt. De minuten-instelling gaat dan knipperen. Stel de minuten in door telkens kortstondig de toets in te drukken. Als u hiermee gereed bent, houdt dan opnieuw de toets voor langere tijd ingedrukt totdat het knipperen stopt.

Opmerking:

Op voorwaarde dat het toestel ten minste gedurende 24 uur is voorzien van een batterij, gaat de klok-instelling niet verloren als u de batterij vervangt. Als de batterij echter langer dan 2 minuten uit de Semadigit 610 wordt genomen, moet u de klok opnieuw instellen.

14

15

Ontvangst-indicator

Als de Semadigit 610 binnen het bereik van een zender is, is de ontvangst-indicator ∇ , rechtsonder in het display, continu zichtbaar tijdens het "displayen" van andere informatie.

Als deze indicator knippert, betekent dit dat de Semadigit 610 buiten bereik van een zender is (bijv. in een parkeer-garage) en geen berichten kan ontvangen.

16

Het verzenden van een bericht

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze u berichten naar uw Semadigit 610 kunt (laten) verzenden.

Indien u meer informatie wenst, verwijzen wij naar de "Handleiding Semafonie".

Dit boekje krijgt u enkele dagen na de aankoop van uw Semadigit 610 toegestuurd.

Numeriek bericht

Voor het verzenden van numerieke berichten is een uniek telefoon-nummer toegekend, eindigend op 1 of 5.

18

Stille stand

Indien u niet gestoord wilt worden door het toonsignaal, maar geen berichten wilt missen, kunt u de Semadigit 610 in "stille stand" schakelen door de schakelaar in stand "o" te schuiven.

Na ontvangst van een bericht klinkt er geen toonsignaal, maar zal de lamp knipperen en verschijnt in het display de boodschap **CALL**.

Als in stille stand het batterij alarm optreedt, wordt er toch een toonsignaal gegeven, hetzij met laag volume.

17

In beide gevallen wordt de ontvangst door een toon- en lichtsignaal, en de berichtaandeuiding A in het display kenbaar gemaakt (zie hoofdstuk "De ontvangst van een bericht").

Voor het verzenden van numerieke berichten moet men beschikken over een TDK-telefoon toestel (toonkiezer). Een IDK-telefoon toestel (impulskiezer) in combinatie met een toonzender, bv. de Memokiezer van PTT Telecom, is ook geschikt. Sommige IDK-toestellen beschikken over de mogelijkheid om (tijdelijk) over te schakelen naar TDK ("tweetalig toestel"). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefoon toestel.

19

Na het kiezen van het toegekende telefoonnummer krijgt u de melding "toets uw informatie in, sluit af met een hekje.....". Indien voor u van toepassing moet u nu het telefoon-toestel omschakelen naar de stand TDK, of de toonzender tegen het spreekgedeelte van de hoorn houden. Toets nu uw numerieke bericht in (maximaal 14 cijfers) en sluit af met **[#]**. Indien u fouten heeft gemaakt kunt u door **[*]** **[*]** in te toetsen de reeds ingevoerde cijfers wissen. U moet nu het gehele bericht opnieuw intoetsen. Na **[#]** krijgt u de melding "semafoon-aanvraag geaccepteerd".

20

Tone only bericht

Uw Semadigit 610 kan standaard drie tone only berichten ontvangen. Voor elke bericht is een uniek telefoonnummer toegekend, waarvan de eerste negen cijfers gelijk zijn en het laatste cijfer varieert van 2 t/m 4 of 6 t/m 8. In beide gevallen zal het bericht door een toon- en lichtsignaal, en een bericht-aanduiding **B**, **C** of **D + TONE ONLY** in het display kenbaar worden gemaakt (zie hoofdstuk "De ontvangst van een bericht"). Op deze manier wordt het bericht dat u naar de Semadigit 610 wilt verzenden dus bepaald door het laatste cijfer van het gekozen telefoonnummer.

22

Indien u geen numeriek bericht intoetst, maar meteen afsluit met **[#]**, betekent dit dat er een tone only bericht wordt verzonden.

Opmerking:

De melding "semafoon-aanvraag geaccepteerd" betekent dat het bericht wordt uitgezonden, het is echter geen bevestiging dat het bericht ontvangen is.

21

Na het kiezen van één van de toegekende telefoonnummers krijgt u de melding "semafoon-aanvraag geaccepteerd". Het is raadzaam om met de mogelijke "bellers" de betekenis van de verschillende oproepcodes vooraf af te spreken.

23

De ontvangst van een bericht

Ontvangst van een bericht in normale stand "oo"

De ontvangst van een voor uw Semadigit 610 bestemd bericht, wordt kenbaar gemaakt door een knipperende lamp en een, in volume toenemend, toonsignaal.

Deze signalen zien er voor de verschillende berichten als volgt uit:

Numeriek bericht

A -----

Tone only bericht

B -- -----

C -- -- -- -- -- -- --

D -- -- -- --

24

Indien niet op de toets wordt gedrukt binnen 20 seconden na de ontvangst van het bericht, verdwijnt **CALL** en stopt het knipperen van de lamp.

Telkens na 2 minuten wordt de signalering herhaald om u eraan te herinneren dat er een bericht is ontvangen.

U kunt de berichten uitlezen door herhaald op de toets te drukken, of door de schakelaar naar stand "oo" te schuiven.

26

Tegelijk met het toon- en lichtsignaal verschijnt het bericht in het display:

A + numerieke bericht of **B, C** of **D + TONE ONLY**.

Het toon- en lichtsignaal wordt gegeven totdat u op de toets drukt. De informatie in het display blijft hierna nog 20 seconden zichtbaar.

Ontvangst van een bericht in stille stand "o"

Wordt een bericht ontvangen in stille stand dan klinkt er geen toonsignaal, maar zal de lamp knipperen en verschijnt **CALL** in het display. Na het indrukken van de toets, stopt het knipperen en wordt het ontvangen bericht getoond.

25

Berichten uitlezen

Door telkens op de toets te drukken, kunt u door het geheugen "bladeren" om zodoende de ontvangen berichten uit te lezen, te beginnen met het laatst ontvangen bericht.

Als de melding **NO INFO** in het display verschijnt, betekent dit dat er geen berichten in het geheugen zijn opgeslagen.

De berichten verschijnen voorafgegaan door de geheugen-locatie (1-16) in het display. Geheugen-locatie 1 bevat het laatst ontvangen bericht.

27

Indien ► verschijnt rechtsonder in het display, betekent dit dat het bericht langer is dan het display kan bevatten. Druk op de toets om het resterende deel uit te lezen.

Het tijdstip van ontvangst van het bericht is zichtbaar linksonder in het display.

Als het symbool  in het display verschijnt, betekent dit dat het bericht meer dan eens is ontvangen. Slechts de meest recente is in het geheugen opgenomen.

28

Het geheugen

De Semadigit 610 heeft een geheugen. Hierin worden maximaal 200 cijfers bewaard, of maximaal 16 berichten, indien deze 16 tezamen niet meer dan 200 cijfers bevatten. Als het geheugen vol is en een nieuw bericht wordt ontvangen, wordt het oudste bericht verwijderd om ruimte te maken.

Zodra u uw Semadigit 610 uitschakelt, is het geheugen gewist.

30

Als **TONE ONLY** verschijnt, betekent dit dat er geen numeriek bericht is ontvangen, maar een tone only bericht. Indien, als gevolg van slechte ontvangst, een deel van een bericht verloren is gegaan, wordt dit aangegeven met "-----".

Het display wordt gewist als gedurende 20 seconden de toets niet wordt ingedrukt.

Op pag. 34 van deze gebruiksaanwijzing is een overzicht van de mogelijke informatie in het display opgenomen.

29

Groepsoproep

De Semadigit 610 kan, door een kleine modificatie van het toestel, tezamen met andere semafoons een groep vormen*.

De leden van deze groep kunnen dan door het verzenden van slechts één bericht allemaal tegelijk worden opgeroepen.

Indien dit gewenst is, kan de modificatie zo plaatsvinden dat de semafoons ook ieder individueel berichten kunnen blijven ontvangen. Voor iedere semafoon en het groepsnummer dient een apart abonnement op de semafoondienst te worden afgesloten.

* Informers kunnen ook in een dergelijke groep worden opgenomen.

31

Aan de hand van het adresnummer in het display (zie pag. 34, ©) kunt u onderscheid maken tussen een individueel bericht en een "groepsoproep".

Bijvoorbeeld:

Na ontvangst van een individueel bericht zal adresnummer 1 in het display verschijnen; na ontvangst van een groepsoproep verschijnt adresnummer 2.

Het onderscheid tussen een individueel bericht en de groepsoproepen kunt u ook maken aan de hand van de toon- en lichtsignalen:

Individueel bericht

A -----
B -----
C -----
D -----

Groepsoproep

A ---
B ---
C ---
D ---

Het display

- (A) Aanduiding batterij bijna leeg
- (B) Aanduiding herhaald bericht
- (C) Ontvangst-indicator
- (D) Aanduiding vervolg bericht
- (E) Gehuigenlokatie
- (F) Tijd-aanduiding
- (G) Adresnummer
- (H) Berichtaanduiding
- (I) Toonsignaal actief
- (J) Bericht

